

Installation guide for
Guide d'installation pour

SOL
GRD2-CC

dals
1 877 430 1818
www.dals.com





WET LOCATION
EMPLACEMENT MOUILLÉ

ICES-005
NMB-005



MODEL MODÈLE	WATTS	LUMENS	KELVIN	CRI	INPUT ENTRÉE	DIMMABLE INTENSITÉ RÉGLABLE
GRD2-CC	9 W	600 lm	2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K	80	12V AC	No/Non

ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE



1 In-ground light
Luminaire de sol

2 Mounting housing
Boîtier de montage

3 Waterproof wire nuts
Marrettes étanches

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.



BEFORE YOU START

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.
Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.



AVANT DE COMMENCER


AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.
Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



- 1** Landscape transformer is required for installation. Sold separately. Ensure that the power from the transformer is turned off.

Un transformateur est requis pour l'installation. Vendu séparément. S'assurer que l'alimentation du transformateur est coupée.



- 2** Run the power supply wires through the mounting housing.


Install the mounting housing.
Option A) Place the mounting housing. Pour the concrete.
Option B) Dig a hole of 2-3/4 in x 4-3/8 in. Place the mounting housing in the hole.

Passer les fils d'alimentation à travers le boîtier de montage.

Installer le boîtier de montage.
Option A) Placer le boîtier de montage. Verser le béton.
Option B) Creuser un trou de 2-3/4 po x 4-3/8 po. Placer le boîtier de montage dans le trou.

- 3** Make electrical connections by using the included wire connectors.

Faire les connexions électriques en utilisant les marrettes fournies.



- 4** Turn power back on.



To adjust color temperature of light, use the CCT switch on of the fixture to switch between 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.

Insert the fixture into the mounting housing.

Remettre le courant.

Pour régler la température de couleur de la lumière, utiliser l'interrupteur CCT sur le luminaire pour basculer entre 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.

Insérer le luminaire dans le boîtier de montage.



CCT Switch
Interrupteur CCT